



Sensori Wireless

Manuale



Scan here and to discover the manual user.

Si prega di conservare correttamente il manuale e di leggerlo attentamente prima di installare il prodotto.

Introduzione alla funzione

1. Smontaggio della batteria: il terminale positivo della batteria (+) è rivolto verso l'alto, mentre il terminale negativo (-) è rivolto verso il basso (vedere lo schema di installazione della batteria)

2. Linee guida per il funzionamento

① Accensione/spengimento, oscuramento al passaggio del mouse, luminosità della memoria personalizzata, livello di luminosità della luce di posizionamento intelligente.

② Dopo che il dispositivo è acceso, l'indicatore lampeggia per cinque volte. Dopo che l'associazione è riuscita, il dispositivo può essere controllato.

③ Muovi delicatamente la mano sulla lente del sensore per accendere/spegnere la luce.

④ La luce può essere oscurata passando il mouse sulla lente del sensore. (L'oscuramento ciclico è fino a tre cicli di illuminazione + oscuramento), se sono più di tre cicli, la mano deve lasciare l'area di rilevamento e quindi ripetere l'operazione per il controllo).

⑤ Il funzionamento manuale è efficace entro 7 cm sotto la lente del sensore. 3. Associazione codice (due metodi) / cancellazione codice (due metodi)

① Metodo di associazione 1: accendere il ricevitore, l'indicatore rosso si accenderà per 20 secondi, durante questo periodo, premere a lungo il pulsante di associazione dell'interruttore per 5 secondi, dopo l'associazione riuscita, l'indicatore del ricevitore lampeggerà 3 volte e la striscia LED lampeggerà una volta.

② Metodo di associazione 2: quando la luce e il ricevitore si accendono, premere a lungo il pulsante di associazione sul ricevitore per 5 secondi, l'indicatore rosso si accenderà per 20 secondi, durante questo periodo, premere a lungo il pulsante di associazione dell'interruttore per 5 secondi, dopo l'associazione riuscita, l'indicatore sul ricevitore lampeggerà rapidamente 3 volte e la striscia LED lampeggerà una volta.


③ Metodo di cancellazione codice 1: premere rapidamente e brevemente il pulsante di associazione dell'interruttore per 5 volte, l'indicatore del ricevitore lampeggerà 5 volte e la striscia LED lampeggerà 3 volte in modo sincrono. (indica che il ricevitore connesso è stato cancellato)

④ Metodo di cancellazione del codice 2: premere rapidamente e brevemente il pulsante di associazione del ricevitore per 3 volte, l'indicatore lampeggerà 3 volte e la striscia LED lampeggerà 3 volte in modo sincrono. (indica che l'emettitore connesso è stato cancellato)


4. Il metodo di installazione è semplice, la parte superiore collega la parte del corpo principale tramite magnete, la base è fissata alla parete utilizzando adesivo 3M, la batteria è facile da sostituire, l'interruttore può essere installato in qualsiasi scena e non influisce sulla struttura della scheda.

5. Il prodotto è adatto per armadi, librerie, corridoi, corridoi, cantinette, armadi, camere da letto, ecc.


Specifiche prodotto



Receiver 1: Have LED port



Receiver 2: No LED port



①② Inductive probe

③④⑤ Indicator




⑥ Pairing key

⑦ Battery installation position



⑧ Magnet



Battery positive terminal (+) is facing up




Hand wave sensing diagram

Parametri tecnici

Tipo sensore	Sensore Onde Convogliate
Tipo Controllo	RF 2.4G
Dimming	SI
Distanza di controllo	Ambiente senza barriera: raggio 15M Attraverso il muro: raggio 6M (Il segnale si attenuerà quando attraversa il muro)
Distanza operativa	Entro 7 cm
Modello Batteria	CR 2450*1 Batteria a bottone
Temperatura di lavoro	-10°C-40°C
Metodo di installazione	Il guscio superiore si collega alla base tramite magneti e la base è fissata con la colla.

Metodo di installazione

Schema di installazione Switch 1



Schema di installazione Switch 2



① Pulire la superficie del laminato con un panno pulito.



② Strappare l'adesivo 3M sul retro della base.



③ Attaccarlo nella posizione corrispondente, l'installazione è completata.

Schema di installazione del ricevitore



① Pulire la superficie del laminato con un panno pulito.



② Staccare l'adesivo 3M sul retro della base.



③ Incollarlo nella posizione corrispondente, l'installazione è completata.

Note

- Si prega di leggere attentamente il manuale del prodotto prima dell'installazione per evitare problemi di utilizzo o di sicurezza causati da incomprensioni sul prodotto.
- Quando più interruttori sono collegati allo stesso ricevitore e più di un interruttore funziona contemporaneamente, i segnali saranno interferiti e influenzeranno il controllo del prodotto.
- Quando si accende l'interruttore, ma la spia non si accende, o il controllo fallisce, o la distanza di controllo diventa ravvicinata, sostituire la batteria in tempo.
- Quando il prodotto è installato, non dovrebbe essere solo lontano da fonti di calore, come prese d'aria dell'aria condizionata, prese d'aria ambiente, ma anche sole e luci, in modo da non influenzare la sensibilità o causare falsi funzionamenti.
- Quando si installa il prodotto, la posizione di installazione deve essere pienamente considerata per non avere interferenze di segnale, cercare di evitare schermature di segnale o oggetti di interferenza.
- L'apparecchiatura contiene batterie, dovrebbe essere protetta da forti vibrazioni, urti, estrusione, sole e pioggia durante il processo di trasporto, dovrebbe essere trasportata da automobili, treni, navi, aerei o altri comuni modi di spedizione. 7. La batteria a bottone è monouso e la ricarica è severamente vietata, e la batteria deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini per evitare che venga ingerita.
- Controllare i segni positivo e negativo durante l'installazione, i poli positivo e negativo dell'apparecchiatura devono essere completamente compatibili.
- Si prega di non modificare, riparare o smontare il prodotto senza autorizzazione per evitare danni al prodotto.

Certificato

Questo prodotto ha superato l'ispezione ed è autorizzato alla vendita.